

Instrukcja obsługi pojemnika do transportu drobiu żywego

1. Pojemnik przeznaczony jest wyłącznie do transportu drobiu żywego.
Wykonany jest z surowca gwarantującego jego wytrzymałość w temperaturach -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$, a zatem można go przechowywać oraz eksploatować wyłącznie w warunkach temperatury wskazanych jak powyżej.
Pojemnik składa się z dwóch części (górną i dolną), które są zgrzewane za pomocą gorącej płyty.
Każdy pojemnik po zgrzaniu jest sprawdzany na jakość zgrzewu.
Dopuszczalne obciążenie pojemnika nie więcej niż 30 kg.
Pojemniki mogą być sztaplowane do ilości maksymalnie 8 pojemników.
Nie wolno rzucać pojemnikami, chodzić po nich i przechowywać ich blisko otwartych źródeł ognia, powyżej 60°C .

2.



Obciążony pojemnik, może być noszony wyłącznie przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu uchwytów w górnej części pojemnika.

3.



Sztaplowane pojemniki mogą być ciągnięte wyłącznie 4 palczastym hakiem zaczepionym w wyznaczonym na zdjęciu miejscu.

4.



Ciągnięcie pojemników za żebra z boku pojemnika może spowodować ich złamanie, które nie jest objęte gwarancją.

5. Otwieranie i zamykanie drzwiczek musi odbywać się z wykorzystaniem prowadnic do tego przeznaczonych.



Nie zastosowanie się do niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji.